



# *Aplicación de OS Update*

*para fx-9860GII SD*  
*fx-9860GII*  
*fx-9860GII s*  
*fx-9860G AU PLUS*  
*GRAPH95*  
*GRAPH75+*  
*GRAPH75*  
*GRAPH75+ E*

## *Guía del usuario*



Sitio web educativo para todo el mundo de CASIO

<http://edu.casio.com>

Los manuales están disponibles en varios idiomas en

<http://world.casio.com/manual/calc>

**CASIO®**

# Introducción

- Esta aplicación de OS Update permite actualizar el sistema operativo de la calculadora científica gráfica CASIO series fx-9860GII y GRAPH 95/75.
- Para comprobar la versión del sistema operativo de su calculadora, ingrese en el modo SYSTEM y presione **F4**(VER).

## ***¡Importante!***

- Deberá tener instalado un controlador USB especial en su computadora para poderlo conectar a la calculadora. Cuando realice el procedimiento descrito a continuación, no conecte la calculadora a su computadora a menos que se le indique hacerlo específicamente en pantalla.
- **La actualización borra todos los datos almacenados en la memoria principal de la calculadora. Si necesita los datos, asegúrese de hacer copias de respaldo antes de actualizar. Para respaldar los datos, utilice la función copias de respaldo del modo MEMORY.**
- Salga de todas las demás aplicaciones antes de iniciar esta aplicación.
- Si tiene múltiples calculadoras para actualizar, hágalo de una por una. Asegúrese de conectar solo una calculadora a la computadora a la vez. Conectar múltiples calculadoras a su computadora y ejecutar la aplicación actualización del OS crea el riesgo de que se borren los datos y de que se dañen las calculadoras.
- Asegúrese que no haya otro dispositivo CASIO aparte de la calculadora cuyo sistema operativo está a punto de actualizar conectado a la computadora. Si hay otro dispositivo, desconéctelo.
- No realice ninguna de las siguientes operaciones mientras se está ejecutando la actualización del OS (sistema operativo).
  - Conectar a un dispositivo USB
  - Encender o apagar un dispositivo USB conectado
  - Iniciar otra aplicación
  - Insertar o extraer una tarjeta de memoria

## ***Nota***

- Las capturas de pantalla en este manual solo son a modo de explicación. La pantalla real de la calculadora puede ser diferente de la que se muestra aquí.

## Requisitos del sistema

|                      |  |
|----------------------|--|
| Sistemas operativos: | Windows Vista® (32 bits), Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits)<br>La configuración de su hardware debe poseer funcionalidades superiores a las recomendadas para el sistema operativo.                |
| Computadora:         | Computadora con uno de los sistemas operativos Windows preinstalado (quedan excluidas las computadoras cuyos sistemas operativos han sido actualizados y computadoras montadas por el usuario).  |
| Tipo de cuenta:      | Administrador  |
| Espacio en disco:    | 100 MB para instalación y desinstalación   |
| Nota:                | La funcionalidad del producto y los requisitos reales pueden variar en función de la configuración del sistema y del sistema operativo.  |
| Otros:               | Puerto USB para conexión directa. No conectar a través de un hub USB.<br>El adaptador de video y la pantalla deben ser compatibles con la resolución XGA (1024×768) o superior, sistema de color de 16 bits o superior.<br>Adobe® Reader® 8.0 o posterior. |

### **Nota**

- Para obtener la información más actualizada sobre los requisitos del sistema, visite el siguiente sitio web: [http://world.casio.com/support/os\\_support/](http://world.casio.com/support/os_support/)
- Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Adobe y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Los nombres de compañías y productos aquí utilizados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Obsérvese que los signos de marca comercial ™ y marca comercial registrada ® no se utilizan en el texto de esta guía del usuario.


# Para actualizar el sistema operativo de la calculadora

## ¡Cuidado!

- NO CONECTE LA CALCULADORA A SU PC  
a menos que se le indique hacerlo específicamente en pantalla  
– vea el paso 3 descrito a continuación –
- La actualización borra todos los datos almacenados en la memoria principal de la calculadora. Si necesita los datos, asegúrese de hacer copias de respaldo antes de actualizar. Para respaldar los datos, utilice la función copias de respaldo del modo MEMORY.

1. En la calculadora, ingrese en el modo LINK y configure los siguientes ajustes.


Cable Type : USB  
Wakeup : On  
Capture : Memory



2. En la computadora, haga doble clic sobre el archivo EXE de la aplicación OS Update.

3. Proceda según las instrucciones del texto que aparece en la pantalla.


- Si aparece el siguiente mensaje, utilice el cable USB para conectar la calculadora a su computadora.




- Si es la primera vez que conecta la calculadora a su computadora, necesitará instalar un controlador USB. Si aparece el siguiente mensaje, haga clic en [Install].
- Tras instalar el controlador USB, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora.

## Nota

- Si su computadora ya tiene instalado el controlador USB, no es necesario que lo vuelva a instalar.



- Una barra de progreso le indicará gráficamente el progreso de la actualización.




### **PRECAUCIÓN**

No desenchufe el cable durante la actualización.

Si se desenchufa el cable durante la actualización, consulte "Qué hacer si se desenchufa el cable durante la actualización" (página ES-6) para obtener información sobre lo que debe hacer.

4. Cuando la instalación esté completa aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.



5. Desconecte el cable USB de la calculadora.

6. Si tiene previsto actualizar otra calculadora, haga clic en [Yes].


- Proceda según las instrucciones del texto que aparece en la pantalla.

7. Para salir de la operación de actualización de OS, haga clic en [No].


8. Haga clic en [Finish].

### **Nota**


- Si intenta actualizar una calculadora que ya está actualizada, aparecerá el siguiente mensaje.



- Si intenta actualizar una calculadora utilizando un archivo exe para otro modelo de calculadora, aparecerá el siguiente mensaje.



- Si ocurre un error durante la actualización, aparecerá el siguiente mensaje.



Si falla la actualización y la calculadora se congela exhibiendo "Receiving..." en la pantalla, presione el botón RESTART. Entonces debería aparecer el siguiente mensaje "OS ERROR Please update OS." en la pantalla de la calculadora. Vuelva a realizar la actualización.


# Qué hacer si se desenchufa el cable durante la actualización

Si se corrompe la memoria del sistema de la calculadora, aparecerá el siguiente mensaje.

```
*****
*          OS ERROR          *
* Please update OS.         *
*                           *
*****
```

Deje el mensaje en la pantalla y realice el procedimiento que se expone a continuación.

1. Realice el procedimiento de “Para actualizar el sistema operativo de la calculadora” (No se requiere que esté encendida la calculadora).



2. Haga clic en [OK].
3. Proceda según las instrucciones del texto que aparece en la pantalla.

**CASIO®**

**CASIO COMPUTER CO., LTD.**

6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

SA1603-E

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.